

Läggingsanvisningar för Bambu LamellPlank™ med klick

Dessa anvisningar gäller för H&W-artikelnummer 125203, 125303, 125503, 125603, 120603

När du tar emot golvet

- Kontrollera att produkten och kvantiteten överensstämmer med det du beställde. Kontrollera sedan om varorna har skadats under transporten. I så fall ska du omedelbart informera föraren om detta.
- Placera de öppnade förpackningarna i ett uppvärmt rum (ca 20 °C) med en relativ luftfuktighet på ca 50 %. Golvet måste akklimatiseras i minst 72 timmar innan du börjar lägga det. Om golvet är nygjutet rekommenderar vi att paketen placeras på reglar.
- Om du lägger golvet i ett rum med en allmän luftfuktighet som är högre eller lägre än 50 % måste golvet först akklimatiseras/konditioneras till den förväntade luftfuktigheten i rummet. Kontakta vid behov en fackman för mer information om konditionering av golvet.
- Se till att du följer gällande normer och standarder för att lägga flytande golv – om inget annat beskrivs i den här guiden.

TÄNK PÅ kvalitetssäkring

Kom ihåg att regelbundet dokumentera att du eller installatören följer instruktionerna.

Innan du lägger golvet

- Ett "flytande" golv ska alltid kunna arbeta. Detta innebär att det inte får vara fäst vid underlaget.
- Golvet får inte placeras under fasta skåp, kaminer, skiljeväggar, köksskåp eller andra tunga föremål som "fixerar" golvet.
- Plankorna får inte vara genomgående från ett rum till ett annat. Golvytorna MÅSTE brytas, eventuellt med en expansionsfog. Expansionsfogen ska också användas för större golvytor än 6x12 m (12 m mätt i fiberriktningen).
- Håll alltid ett avstånd på 4–6 mm till intilliggande byggnadsdelar, installationer osv. Använd distansblock.
- Golvlistor osv. ska fästas på väggen – inte på golvet! För flytande golv bör du använda 20 mm tjocka golvlistor.
- Vid sågning av plankor rekommenderar vi att du bär mask. På grund av materialets hårdhet kan mikrofibrer bildas när man sågar i materialet.
- Bambugolv har färgvariationer och det är därför nödvändigt att blanda paketen när du lägger det. På detta sätt uppnås ett mycket vackert färgspel. Förpackningarna kan vara märkta med L (Light), M (Medium) eller D (Dark). Det ger en antydning om färgen i förpackningen.
- Se till att belysningen är bra när du lägger golvet. Du måste kunna kontrollera och sortera ut plankor med färg- och glansskillnader, lackfel, måttfel och höjdskillnader.

VIKTIGT

Holse & Wibroe A/S | Agenavej 20 | DK-2670 Greve | CVR nr. 28 28 14 39

Tlf. +45 88 18 28 00 | Fax +45 43 95 05 65 | info@holseogwibroe.dk | www.holseogwibroe.dk

Du kan inte reklamera plankor som har monterats med synliga fel.

Rätt underlag

På befintliga trägolv

Golvet måste vara fast och jämnt (± 2 mm på en 2 m rätskiva). Det får inte vara instabilt på något sätt, inte innehålla lösa brädor eller liknande. Om det gamla golvet har stora öppningar/sprickor kan det vara fördelaktigt att lägga det nya golvet tvärs över det gamla.

Lägg aldrig fuktspärr på gamla trägolv eller andra organiska underlag. Använd H&W Proff. golvunderlag UTAN fuktspärr.

På betong/klinker

Golvet ska vara fast och plant (± 2 mm på en 2 m rätskiva) och betongen får inte ha mer än 90 % porfuktighet. Lägg H&W Proff. golvunderlag MED fuktspärr.

Montering av H&W Proff. golvunderlag

1. Innan du lägger H&W Proff. golvunderlag ska du rengöra ytan så att den är jämn, ren och torr.
2. Börja lägga ut H&W Proff. golvunderlag från det hörn där du vill börja lägga plankorna. Se till att det sluter tätt mot väggen.
Använder du H&W Proff. golvunderlag med fuktspärr ska fuktspärren, t.ex. 0,2 mm PE-folie, dras upp på de intilliggande väggarna/byggnadsdelarna.
3. De efterföljande längderna ska ligga mot varandra utan att överlappa varandra och eventuellt skäras till i hörn eller liknande. Använd vid behov tejp på skarven mellan längderna så att underlaget inte förskjuts.
På H&W Proff. golvunderlag med fuktspärr, har fuktspärren överlappning.

Golvvärme

Plankorna kan monteras på de flesta typer av golvvärme – kontakta oss gärna om du är tveksam. När du installerar golvvärme bör du räkna med att golvytan rör sig mer, särskilt under vinterperioden. Du kan dock göra detta mindre synligt med en 20 mm tjock golvlist.

Krav på golvvärmen:

- Använd ett golvvärmesystem för att säkerställa en jämn temperaturfördelning över ytan. För elektriska golvvärmesystem får effekten inte överstiga 100 W/m².
- Förse golvvärmesystemet med låsbara reglage som begränsar temperaturen. Golvbrädornas yttemperatur får inte överstiga 27 grader.
- Stäng av systemet minst två dygn innan du lägger golvet. När golvet är lagt kan värmesystemet gradvis justeras tillbaka till önskad temperatur. Observera att det kan uppstå sprickor/repor i plankorna om du värmer upp golvet för snabbt.

Läggning av golvet

- Börja med att lägga golvet i rummets vänstra hörn, med spontsidan in mot väggen. Det exakta avståndet till väggen kan justeras när tre rader har lagts. Kom ihåg att skära sponten på den sida som vetter mot väggen.
- När den första golvbrädan är lagd tar man nästa, håller den i en 45 graders vinkel och trycker försiktigt ihop den i kortändan. Klicka sedan ner kortändan över den föregående golvbrädan. Hela första raden

läggs på detta sätt – förutom den sista brädan. Den skärs till och läggs på önskat avstånd från väggen (4–6 mm).

- Det avsågade från den första raden (minst 400 mm) placeras som den första brädan i den andra raden. Sedan monterar du på samma sätt som på den första raden. Kom ihåg att klicka ihop plankorna på långsidan först. Håll brädan i en vinkel på 45 grader i förhållande till föregående rad. Tryck ihop kortändan försiktigt, men tätt ihop, och klicka in brädan i klickskarven. Undvik nära och jämna förskjutningar av kortändar vid angränsande plankor.
- Såga den sista raden golvbrädor med önskat avstånd från väggen och sammanfoga den med den näst sista raden.

KOM IHÅG

Kom ihåg att kontrollera att raderna är raka. Dra ett snöre vid första raden av plankor och gör det sedan vid var femte rad.

Underhåll av golvet

Bambu LamellPlank™ fungerar bäst vid en rumstemperatur på cirka 20 grader och en relativ luftfuktighet på 50 %. Under kortare perioder får den gärna variera från 35 % till 65 %, dock aldrig under eller över. Lägre luftfuktighet kan leda till att golvet krymper, medan högre luftfuktighet kan leda till att det expanderar.

Om du är osäker på hur hög luftfuktigheten är kan du köpa en hygrometer eller kontakta en fackman.

Vi rekommenderar att oljade bambugolv oljas in en extra gång innan de används.

Se fler tips om underhåll av bambugolvets yta på www.holseogwibroe.dk